

FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES & SPORTS SOUS-MARINS
COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 44
CONTRAT DE PRET MATERIEL TIV

Propriétaire :
CODEP 44 FFESSM

Prêteur :
CTD 44 FFESSM

Dépositaire matériel/Réservation : JC Landreigne : ☎ 0671.005.325

⇒ **Réservation sur simple appel du lundi au samedi de 8h à 20h au : 0671.005.325**

Emprunteur :*

Nom du club :

Nom de l'emprunteur :

N° du club : 03440...

Téléphone :

Identification du contenu de la valise de matériel prêté (12 coffrets) :

25x2 ISO	¾ GAZ	25x2 SI
BFNEP	BFNEP	BFNEP
TFNEP	TFNEP	TFNEP
TLD	TLD	TLD
BLNEP	BLNEP	BLNEP

BFNEP : bague fileté n'entre pas (liseré rouge) / TFNEP : tampon fileté n'entre pas (liseré rouge) / TLD : tampon lisse double / BLNEP : bague lisse n'entre pas (liseré rouge)

Date départ matériel :

Date retour matériel :

Conditions de prêt :

- Chèque de dépôt de garantie & feuille de réservation complétée à apporter pour obtention du matériel

- S'adresse aux clubs du CODEP44 étant à jour de leur cotisation

- Remise en main propre & vérification systématique au départ & retour du matériel

- **Réservation sur simple appel du lundi au samedi de 8h à 20h au : 0671.005.325**

(pensez à anticiper vos réservations)

Montant du dépôt de garantie : 1500€

N° chèque & banque :

Conditions d'encaissement du dépôt de garantie :

- Non retour du matériel à date prévue

- Matériel égaré

- Matériel abîmé

Chaque pièce entrant dans une des conditions précitées sera facturée du montant de sa valeur à neuf.

Le règlement devra **impérativement** être effectué au retour du matériel sous peine d'encaissement du chèque de dépôt de garantie.

Je soussigné

, reconnais avoir reçu le matériel en parfait état & m'engage

à respecter les termes de ce contrat.

Signature précédée de la mention « lu & approuvé »

Informations DIFFERENTS CALIBRES & Utilisation

VERIFICATION DES TARAUDAGES CYLINDRIQUES (bloc) :

TAMPON FILETE N'ENTRE PAS (TFNEP) :

Le tampon fileté « n'entre pas » sert à contrôler la cote maximale du diamètre sur flancs du taraudage. Il vérifie que celui-ci ne dépasse pas la limite supérieure de tolérance. Le tampon fileté « n'entre pas » doit se visser à la main sans effort et ne doit pas entrer de plus de deux filets dans le taraudage.

TAMPON LISSE DOUBLE (TLD) :

Le tampon lisse double est utilisé pour contrôler le diamètre de l'alésage dans les limites de la tolérance. Un côté du tampon pour le diamètre minimal admis et un pour le diamètre maximal.

VERIFICATION DES FILETAGES CYLINDRIQUES (robinet) :







BAGUE FILETEE N'ENTRE PAS (BFNEP) :

La bague fileté « n'entre pas » sert à contrôler la cote extérieure du diamètre sur flancs d'un filetage cylindrique. Elle vérifie si celui-ci ne dépasse pas la limite inférieure de la tolérance. La bague fileté « n'entre pas » doit se visser sans effort et ne pas entrer de plus de deux filets sur le filetage.

BAGUE LISSE N'ENTRE PAS (BLNEP) :

La bague lisse « n'entre pas » vérifie que le diamètre du filetage se situe bien dans la zone de tolérance admise. Elle vérifie qu'il est bien au-dessus de la limite inférieure.

CONSEILS :

-  aucun outil pour le serrage ou desserrage
-  Attention : toute chute endommage irrémédiablement ces matériels
-  matériels utilisés exclusivement manuellement sans forcer (entre 2 doigts)
-  rangement systématique dans coffret & valise
-  essayer au chiffon doux avant rangement dans coffret
-  nettoyage intégral impératif avant utilisation en procédure 02

INFO SERVICE OXYGENE :

Avant toute utilisation en service O2, **nettoyage obligatoire complet** des bagues & tampons **selon la procédure TIV**.

Nettoyant :

- Lessive St Marc en cristaux

Rinçage & Séchage minutieux impératif



Ces matériels vous sont gracieusement prêtés par le CODEP44 FFESSM.

Afin que chacun puisse en bénéficier dans les mêmes conditions, le CODEP44 FFESSM vous remercie d'en prendre le plus grand soin.